

Lastningsinstruktion för bildmätning



- ✓ Tillse att det finns luftspalt mellan travarna samt mellan trave och framstam. Acceptans – mindre än 20 % av travytan kan ligga mot framstam.
- ✓ Hastigheten genom mätramen får inte överskrida 7km/h (ju lägre hastighet ju säkrare blir passagen att den fixar delningen)
- ✓ Ibland utgörs bakgrund/färg/ljus sådant besvär att det kan ändå misslyckas i passagen. Men om man hanterar de övre två punkterna RÄTT kan detta elimineras och säkra upp att passagen blir godkänd.